

ECOTRAVERS®

MONTÁŽNÍ NÁVOD

Akustický Panel Lamelový na plsti

lamel.la



Obsah:

Bezpečnostní opatření	2
Seznam nástrojů potřebných k montáži	2
Způsoby instalace	3
1. Lepení přímo na stěnu	3
2. Šroubování přímo do stěny	3
3. Screwing the panels to the wooden laths	3

Děkujeme vám za důvěru a za nákup našich produktů. Před instalací si prosím přečtete celý návod k instalaci.

Bezpečnostní opatření

Instalaci by měly provádět specializované stavební firmy. Společnost Ecotravers nenese odpovědnost za poškození nebo zranění výrobku v důsledku chybné instalace. Instalace, která není v souladu s níže uvedenými pokyny, zbavuje spotřebitele práva na záruku.

Pro řezání součástí Ecotravers doporučujeme používat kotoučovou pilu na kov/hliník s jemným ozubením nebo diamantovým povrchem.

Seznam nástrojů potřebných k montáži:

- Úhlová nebo stolní pila - nejlépe s jemným ozubeným kotoučem na kov/hliník nebo s diamantovým povrchem.
- Vodováha
- Tužka
- Svinovací metr
- Montážní lepidlo
- Nůž

Volitelně:

- Vrtačka s příklepem pro montáž lišt
- Rychlomontážní hmoždinky
- Šrouby do hmoždinek
- Šroubovák v případě montáže pomocí šroubů - pro snadnější montáž doporučujeme použít dva šroubováky (jeden pro vrtání a druhý pro šroubování).

Způsoby instalace

Před instalací si pečlivě změřte prostor pro instalaci a panely podle potřeby nařežte. Panely se řežou pilou s jemnými zuby (kotoučovou pilou). Akustickou plst' pod nimi lze snadno rozříznout dobrým nožem.

Akustické panely je možné instalovat třemi různými způsoby:

1. Lepení přímo na stěnu:

Nejprve zkontrolujte, zda jsou stěny suché, rovné a rovnoměrné a zda nejsou znečištěné a mastné. V případě potřeby vyrovnejte povrch stěn a odstraňte všechny výstupky, jako jsou tapety nebo uvolněná barva, které by mohly bránit správnému lepení lepidla.

K instalaci panelů použijte univerzální montážní lepidlo. Lepidlo naneste přímo na spodní stranu panelu. Přitiskněte panel ke stěně podle pokynů dodaných s vybraným lepidlem.

2. Šroubování přímo do stěny:

Panely lze přišroubovat přímo k podkladu pomocí černých šroubů..

Počet šroubů je třeba upravit podle podkladu. V případě instalace na strop dbejte na to, aby byly šrouby přišroubovány do stropních trámů. Šrouby by měly být zavrtány mezi lamelami v plsti pod nimi. Doporučujeme použít černé šrouby, aby nebyly vidět.

3. Přišroubování desek k dřevěným latím:

Doporučujeme přišroubovat dřevěné latě ke stěně rovnoběžně s plánovaným uložením desek. Vzdálenost mezi latěmi by neměla být větší než 50 cm. Panely musí být k přišroubovaným latím přišroubovány pomocí šroubů (viz bod 2).